

just kitchen

POLENTINO Ø25

electric mixer



MACOM[®]

Manuale
di istruzioni

Art. 850



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto. Esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

Quando si usa un apparecchio elettrico devono essere sempre seguite delle precauzioni di base incluse le seguenti per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni.

- 1 Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- 2 Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato.
- 3 Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini.
- 4 Non usare se il cavo o la spina sono danneggiati. Se non funziona correttamente o è entrato in contatto con l'acqua, contattare Macom per farlo controllare ed eventualmente riparare.
- 5 Non usare l'apparecchio su superfici bagnate e/o umide.
- 6 Non lasciare il cavo vicino a superfici riscaldate, fiamme o altre fonti di calore.
- 7 Non immergere l'apparecchio nell'acqua e non usarlo se il cavo o la spina sono bagnati.
- 8 Non maneggiare l'apparecchio o la spina con le mani bagnate.
- 9 Questo apparecchio è destinato solo ad un uso domestico.
- 10 Se l'apparecchio è stato lasciato all'aperto, è caduto o danneggiato contattare Macom.
- 11 Non usare per scopi diversi da quelli indicati.
- 12 Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

13 Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, grandine....

14 Non utilizzare l'apparecchio se è caduto in acqua o in altri liquidi.

Attenzione

Questo apparecchio può essere utilizzato, sotto supervisione, da ragazzi di età maggiore o uguale a 8 anni, ai quali siano state date istruzioni relative al suo utilizzo in modo sicuro e i rischi connessi all'uso dello stesso siano stati compresi.


Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate da ragazzi a meno che non abbiano un'età superiore o uguale agli 8 anni e, in ogni caso, sotto supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e i suoi cavi fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato, sotto supervisione, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure nel caso siano state date preventivamente istruzioni relative al suo utilizzo in modo sicuro e i rischi connessi all'uso dello stesso siano stati compresi.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia



- 1 - Gruppo motore
- 2 - Interruttore
- 3 - Reggi cavo
- 4 - Cavo elettrico
- 5 - Squadretta inox a L di fissaggio
- 6 - Vite per ancoraggio del motore al paiolo
- 7 - Spina d'aggancio
- 8 - Pala rotante
- 9 - Paiolo in rame alimentare 99,9

Prodotto idoneo all'uso alimentare in conformità al DM 21.03.73

Mescola lentamente e continuamente l'impasto per una polenta buona e facile da fare...senza fatica.

Paiolo in rame alimentare per una cottura uniforme e manici in acciaio.

La polenta...buona da sola o accompagnata a gustosissimi piatti.

Togliere dall'imballo l'apparecchio e controllare che tutto sia integro, quindi assemblare le parti (vedi figura A) avendo cura di bloccare adeguatamente il tutto.

Verificare i dati riportati sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio, accertarsi che la tensione nominale di rete e la potenza disponibile siano adatte al suo funzionamento, controllare, inoltre, l'efficienza dell'impianto di messa a terra.

La Casa Costruttrice declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservazione di questa norma.

Verificare che tutte le parti dell'apparecchio siano ben fissate e correttamente collocate. Prima dell'uso provare per qualche minuto il buon funzionamento dell'apparecchio e in modo particolare che la pala ruoti senza forzare contro le pareti o sul fondo della pentola su cui è ammesso lo strisciamento.

Infatti la pala può essere posizionata inserendo la spina 7 nel foro piccolo dell'attacco motore (vedi figura 8). Avvitare (vedi figura C).

Dopo aver constatato che tutto funzioni regolarmente si può utilizzare l'apparecchio per l'uso a cui è destinato.

È sempre indispensabile togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di rete prima di effettuare qualunque intervento o manutenzione.

CONSIGLI

Per le dosi da utilizzare nella preparazione della polenta seguire le modalità riportate sulle confezioni delle farine utilizzate.

PULIZIA

Prima di pulire l'apparecchio verificare che la spina non sia inserita nella presa di rete.

1. Il corpo 1 può essere pulito utilizzando un panno appena umido e non deve mai essere immerso nell'acqua poichè si danneggerebbe irrimediabilmente.
2. La pala 8 sia prima che dopo l'uso deve essere smontata dalla propria sede (togliendo la spina di bloccaggio 7) per essere lavata; prima di rimontarla asciugarla perfettamente.
3. La pentola, sia prima che dopo l'uso, deve essere separata da "POLENTINO" per essere lavata evitando di utilizzare utensili o materiali abrasivi.

AVVERTENZE

1. Il cavo di alimentazione deve essere collocato nell'apposito "Sostegno" 3 (vedi figura A) e in ogni caso è responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il cavo stesso non possa ricadere o andare in contatto con la fiamma.

Le pentole vanno appoggiate sulle normali cucine a gas o a piastre elettriche, avendo cura di orientare il "Sostegno del cavo" 3 verso l'esterno, per un'ulteriore garanzia che il cavo non venga a contatto con le fiamme o zone molto calde. Per questa ragione è assolutamente sconsigliabile l'uso dell'apparecchio nei caminetti o su fuochi improvvisati.

2. Il caricamento della pentola con sostanze solide o liquide dovrà avvenire separando quest'ultima da "POLENTINO" e con la spina staccata dalla presa di rete. Non utilizzare in qualsiasi caso sostanze o liquidi infiammabili. Se durante l'uso fosse necessario effettuare delle "aggiunte" al contenuto della pentola, spegnere l'apparecchio a mezzo dell'interruttore e togliere sempre la spina dalla presa di rete.

MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque intervento di manutenzione spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di rete.

La manutenzione deve intendersi limitata al risultato dei periodici normali controlli delle parti in movimento e delle parti elettriche esterne all'apparecchio per accertare l'eventuale loro danneggiamento. Per le riparazioni contattare direttamente Macom srl.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V ~ 50/60Hz - Potenza: 4W - Peso: 2,300 kg -

Dimensioni paiolo: ø25 cm - Materiale paiolo: rame 99,9% martellato.

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell’unione europea e i regolamenti successivi.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it