

just kitchen

SPACE LUNCH TO GO
electric folding lunch box



Manuale di istruzioni

MACOM®

Art. 864



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto, esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso. Si raccomanda un'attenta supervisione se l'apparecchio è utilizzato in presenza di bambini.

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico.

Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili.

Fare attenzione che il cavo di alimentazione non venga a contatto con superfici calde.

Non tirare il cavo, non trasportare l'apparecchio afferendolo dal cavo. Per scollegare rimuovere la spina dalla presa di corrente.

Disinserire la spina dalla presa di corrente elettrica quando non in uso e quando si deve pulire l'apparecchio.

Non maneggiare l'apparecchio, il cavo e la spina con le mani bagnate.

Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.

Non utilizzare all'aperto e non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).

Non immergere l'apparecchio, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.

Durante l'uso, se necessario, proteggere il piano d'appoggio.

Fare attenzione alle superfici calde: pericolo scottature.

Trasportare l'apparecchio utilizzando sempre le apposite maniglie.

Attenzione

Questo apparecchio può essere utilizzato da ragazzi di età maggiore o uguale a 8 anni, ai quali siano state date istruzioni relative al suo utilizzo in modo sicuro e i rischi connessi all'uso dello stesso siano stati compresi.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate da ragazzi a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e in ogni caso sotto supervisione di un adulto.

Tenere l'apparecchio e i suoi cavi fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato, sotto supervisione, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure nel caso siano state date preventivamente istruzioni relative al suo utilizzo in modo sicuro e i rischi connessi all'uso dello stesso siano stati compresi.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

- 1 Maniglie richiudibili
- 2 Vano porta salse con coperchio
- 3 Vano porta posata con coperchio
- 4 Coperchio
- 5 Alette bloccaggio coperchio
- 6 Spia luminosa
- 7 Attacco per cavo di alimentazione
- 8 Cavo di alimentazione
- 9 Posata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: **220-240V ~ 50/60 Hz**

Potenza: **35W**

Dimensioni chiuso: **L 21,0 x H 5,0 x P 16,0 cm**

Peso: **0,47 kg**

Capienza: **0,8 litri**

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio, pulirlo con un panno umido e asciugarlo accuratamente.

Preparazione

Riempire l'apparecchio con il cibo desiderato, chiudere con il coperchio e bloccare con le alette.

Trasportare afferrando le maniglie.

Uso

Inserire l'estremità del cavo di alimentazione nell'apposito attacco dell'apparecchio, poi inserire la spina alla presa a muro.

La spia luminosa si accende ad indicare l'inizio della fase di riscaldamento.

Al termine del riscaldamento, 10 minuti circa, disinserire la spina dalla presa e staccare il cavo dall'apparecchio.

Sbloccare le alette e, facendo attenzione, sollevare il coperchio.

Se il cibo non fosse abbastanza caldo chiudere il coperchio e ripetere l'operazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa elettrica e che l'attacco per il cavo di alimentazione presente sulla base dello scaldavivande sia chiuso con l'apposito tappino.

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Pulire con una spugna morbida e pulita, inumidita con acqua calda e sapone.

Risciacquare con cura facendo molta attenzione a non bagnare la base esterna dell'apparecchio.

Asciugare delicatamente.

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi, né solventi. Non utilizzare pagliette.

Quando non si utilizza riporre l'apparecchio in luogo asciutto.

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale è valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



L'apparecchio è protetto da un doppio isolamento.



Il prodotto è adatto al contatto con alimenti.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it